



X-PAD Ultimate praca na WMS

1. Uruchamiamy X-PADa i wchodzimy w robotę.
Otwieramy funkcję CAD i wybieramy widok Mapy. By skonfigurować WMS, naciskamy na zębatkę.



2. Przechodzimy na zakładkę WMS ONLINE, klikamy Dodaj WMS i wybieramy interesujący nas serwer bądź wklejamy adres innego, oraz wskazujemy warstwę, po czym Akceptujemy wybór.

Po powrocie do mapy wybrana warstwa zacznie się wczytywać.




3. Żeby wybrane mapy i warstwy wczytane z WMS zapisać do pracy w terenie, na wypadek braku bądź słabego internetu, można zapisać fragment mapy do pamięci kontrolera.

By to zrobić, należy:

- Z poziomu mapy wybrać opcję mapy i nacisnąć Zapis mapy offline
- Wybieramy OK i wskazujemy interesujący nas obszar (to co widzimy na ekranie), po czym klikamy Zapisz mapę.
- Wprowadzamy nazwę oraz możemy zmodyfikować wartości powiększenia (automatyczne są w większości wystarczające), po czym akceptujemy.

Po wykonaniu, jak wejdziemy w zębatkę i zaznaczymy Użyj mapy offline, wtedy na liście będą tylko zapisane mapy.



W razie pytań bądź problemów, zapraszamy do kontaktu.