


Zmiana układu współrzędnych MetriX

1. W zakładce **Projekt** wybieramy opcję **Układ współrzędnych**



2. Przez ikonę  możemy wybrać inny zapisany układ z listy bądź pobrać go z szablonu.

By zmienić samą geoidę, należy zjechać w dół okna i wybrać **ścieżkę** do pliku geoidy. Ostatecznie zapisujemy wprowadzone zmiany przyciskiem **zatwierdź**.

13:03 śr., 3 cze  

← Układ współrzędnych

Typ układu współrzędnych	Lokalny >
ITRF parametr	Brak >
Nazwa	2000 Strefa 6 EVRF2007 

Elipsoida

Nazwa Elipsoidy	GRS80 >
Półoś wielka	6378137.0
1/f	298.257222101

Parametr projekcji

Tryb projekcji	Transverse Mercator >
Pasmo projekcji	3-pasmowy >
Południk centralny	E18°00'00.0000" 
Przesunięcie Północ(m)	0.000
Przesunięcie Wschód(m)	6500000.000
Współczynnik skali	0.999923
Oryginalna B	N0°00'00.0000"

Podstawowe odniesienia

ZapiszUdostępnijZatwierdź

Korekcja H

Dopasowanie powierzchniowe



Plik korekcji siatki



Regulacja pionowa-TGO



Plik geoidy



Korekcja 7-param. i geoida



Tryb

Dwuliniowy >

Ścieżka

/storage/emulated/0/MetriX/GEOID/PL-EVRF2007-NH.GSF >

Lokalne przesunięcie

Lokalne przesunięcie



Zapisz

Udostępnij

Zatwierdź